



حالت های استفاده

این پمپ ها دارای کلید سه حالت به صورت خاموش / روشن و اتومات هستند که می توان آن ها را به صورت دائم روشن و یا اتومات قرار داد.

در حالت روشن، پمپ دائماً روشن می ماند و دائم در حال کار است که این حالت را به دلیل احتمال سوختن موتور پمپ به شما توصیه نمی کنیم.

حالت دیگر به صورت اتومات هست که در صورت قرار دادن پمپ در حالت اتومات، این وسیله با باز کردن شیر آب گرم روشن و در صورت بسته شدن شیر آب داغ به صورت اتوماتیک خاموش می شود.

نحوه نصب

جریان آب را با بستن فلکه اصلی در ساختمان قطع کنید.

تمام شیرهای آب خروجی در ساختمان مانند شیر های آب آشپزخانه و ... را باز می گذارید تا آب داخل لوله ها کاملاً تخلیه شود.

طول پمپ را اندازه گرفته و به همان مقدار ، لوله آب ورودی به آب گرمکن را با استفاده از ابزار مناسب کوتاه کنید.

سپس با استفاده از آچار مناسب پمپ آب را به قسمت ورودی آب به آبگرمکن/پکیج متصل کنید. در مرحله بعدی لوله آب ورودی را که قبلاً کوتاه کرده بودین به طرف دیگر پمپ متصل کنید.

با استفاده از آچار مخصوص از بسته بودن دو سر اتصالات مطمئن شوید.

در انتها شیر فلکه اصلی آب ساختمان را باز کنید تا آب ابتدا در لوله های آب ساختمان وارد شده و سپس به پمپ آب گرمکن رفته و بعد از افزایش فشار ایجاد شده توسط پمپ آب به آبگرمکن/پکیج وارد شود.

****نکته مهم****

عملکرد این پمپ ها به صورتی است که حتماً باید پشت آن ها آب باشد. خشک کارکردن پمپ باعث سوختن آن میشود.

پس حتماً از ورود آب به داخل واحد و پشت آبگرمکن/پکیج اطمینان حاصل فرمایید.

مشخصات فنی پمپ های آبگرمکنی دراپ - ساخت چین

شماره	مدل	نوع پمپ	قدرت (وات)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	تعداد در هر کارتن (عدد)
۱	15WG-90	پمپ آبگرمکنی	۹۰	۱۰	۱/۱	۸
۲	15WG-120	پمپ آبگرمکنی	۱۲۰	۱۵	۱/۴	۶
۳	15WG-260	پمپ آبگرمکنی	۲۶۰	۱۸	۱/۶	۴
۴	فلو سوئیچ	-	-	-	-	۸۰

۱-سیم پیچ کلیه پمپ های فوق از جنس مس میباشند.

۲-همگی پمپ های آبگرمکنی دارای ۱/۵متر کابل به همراه دو شاخه صنعتی و فلو سوئیچ میباشند.

۳-دمای بهینه سیال میبایست کمتر از ۴۰درجه سانتی گراد باشد.

